



Kratzbaum

mit Wandbefestigung

46 x 160 x 37 cm

(DE) Kratzbaum mit Wandbefestigung
mit Plüsch-Bezug (Polyester) | mit Sisalkratz-
fläche | Liegeplatte mit abnehmbarem Kuschel-
bett: Handwäsche | Bitte stelle die Bodenplatte
bündig an die Wand und nutze die Winkel, um
ein Umkippen des Baumes zu vermeiden.

(EN) Scratching Tree with Wall Mounting
with plush cover (polyester) | with sisal
scratching surface | platform with removable
cuddly bed: washable by hand | Please place the
base plate flush against the wall and use the
brackets to prevent the scratching post from
tipping over.

(FR) Arbre à chat avec fixation au mur
avec couverture en peluche (polyester) | avec
sisal à griffer | plateforme avec lit douillet
déhoussable : lavable à la main | Veuillez placer
la base au ras du mur et utiliser les équerres pour
éviter que l'arbre ne bascule.

(NL) Krabpaal met muurbevestiging
met pluche bekleding (polyester) | met sisal-
krabvlak | ligplateau met afneembare relax-mand:
handwas | Plaatst u de bodemplaat vlak tegen de
muur en gebruikt u de hoeken om te voorkomen
dat de paal omvalt.

(IT) Tiragraffi da fissare al muro
con fodera in peluche (poliestere) | con superficie
in sisal | piattaforma con cuccia rimovibile: lavabile
a mano | Posizionare la base a filo della parete
e utilizzare le staffe per evitare che il tiragraffi si
ribalti. | info smaltimento: www.trixieitalia.it

(SV) Klöspelare med väggmontering
med plyschöverdrag (polyester) | med klösyta
i sisal | platta med avtagbar bädd: handtvätt |
Placera basplattan mot väggen och använd
fästena för att förhindra att klösrullen välter.

(ES) Poste Rascador con Sujeción a la Pared
con forro de felpa (poliéster) | con superficie
rascadora de sisal | plataforma con cama suave
extraíble: lavable a mano | Coloque la placa base
a ras de la pared y utilice los ángulos para evitar
que el árbol vuelque.

(RU) Когтеточка с настенным креплением
с плюшевым покрытием | с когтеточкой из
сизаля | платформа со съёмным лежачком-
вкладышем: ручная стирка | Пожалуйста,
установите основание вплотную к стене
плюшем внутрь и используйте крепёж, чтобы
предотвратить опрокидывание когтеточки.

(PT) Arranhador para Fixação na Parede
com forro em pelúcia (poliéster) | com superfície
para arrANHAR em sisal | plataforma com cama
amovível: lavável à mão | Por favor colocar a base
nivelada encostada à parede e utilizar os suportes
para evitar que o arranhador possa cair.

(PL) Drapak mocowany do ściany
z pluszowym obiciem (z poliesteru) | legowisko
z szałowym drapakiem | platforma ze zdejmowa-
nym legowiskiem: do prania ręcznego | Umieść
podstawę przy ścianie i użyj wsporników, aby
zapobiec przewróceniu się drapaka.

(CS) Škrabadlo s upevnění na zeď
s plyšovým potahem (polyester) | se sisalovým
škrábadlem | odpočívadlo s odnímatelným
pelíškem: lze prát v ruce | Umístěte základní
desku v jedné rovině se stěnou a použijte držáky,
abyste zabránili převrácení škrábacího sloupku.

(DA) Kradsetræ til vægbefæstelse
med plysbetræk (polyester) | med sisal kradse-
verflade | liggeplads med aftagelig seng: håndvas-
kes | Placér grundpladen i niveau med væggen, og
brug vinklerne for at forhindre, at træet vælter.

(SK) Škrabací strom s montážou na stenu
s plyšovým potahom (polyester) | plocha na
škriabanie zo sisalu | plošina na ležanie s odníma-
teľným mäkučkým lôžkom: ručné pranie |
Základnú dosku umiestni v jednej rovine so
stenou a použi držiaky, aby sa zabránilo p
revrátaniu škrabadla.

(UK) Дерево-дряпалка з настінним кріпленням
з плюшевим чохлом (поліестер) | Із сізалевою
дряпкою | Шезлонг зі знімною м'якою
лежанкою: ручне прання | Будь ласка,
установіть основу врівень зі стіною і
використовуйте кронштейни, щоб запобігти
перекиданню дряпалки.

(HU) Falra rögzíthető kaparófa
plüss borítással (poliészter) | szizál
kaparófelülettel | Fekvőlap levehető plüss ággyal:
kézzel mosható | Helyezze az alaplemezt a falhoz,
és a konzolok segítségével akadályozza meg a
kaparórúd felborulását.

